

Popcorn Maschine

Bedienungsanleitung & Rezept

Zubehör:

- Popcornmaschine
- Popcornschaufel
- Messlöffel 30ml, 40ml, 60ml und 100ml
- Optional 20 Popcornmägen und 1kg Popcornmais

Auf Wunsch, gegen Aufpreis:

- weitere 20 Popcornmägen und 1kg Popcornmais

Anleitung:



Schließen Sie die Popcornmaschine an eine normale Haushalts-Steckdose an! Schalten Sie den Schalter „**Warming & Light**“ ein, um die Heizspirale am Boden, sowie das Licht anzuschalten. Dies kann während der gesamten Zeit an bleiben.

Füllen Sie nun alle Zutaten nacheinander in den Kessel:

- 20ml Öl mit Butteraroma (oder normales Sonnenblumenöl), oder 30g Butter
- 30ml Vanillezucker (30g)
- 2x 60ml Zucker (100g)
- 2x 100ml Popcornmais (150g)

Schließen Sie den Kesseldeckel, indem Sie ihn von der Magnethalterung runterziehen. Betätigen Sie die Schalter „**Turn**“ & „**Heat**“ um den Rührstab zu starten. Schließen Sie die Klappe und beide Türen. Nach ca. 5-6 Minuten beginnt das fertige Popcorn aus dem Kessel zu fallen.

Stellen sie „Turn“ & „Heat“ aus, sobald kein Mais Korn mehr platzt!

Drehen Sie den Kessel mit dem Griff nach unten, um das restliche Popcorn aus dem Kessel zu entfernen und Haken ihn hinterher wieder ein.

Wiederholen Sie diese Vorgänge, bis die gewünschte Menge Popcorn fertig ist.

Warnhinweis:

Wir bitten um Beachtung, dass während des Betriebs der Kessel und der Kesseldeckel heiß werden! Lassen Sie die Popcornmaschine in dieser Zeit nicht unbeaufsichtigt!